



## Cómo aplicar Fernox Express

Asegúrese de que el sistema esté desconectado y deje que los radiadores se enfríen. Seleccione un radiador y cierre las válvulas de regulación y de bloqueo de seguridad. Si hay una válvula termostática de radiador (TRV) instalada, ciérrela haciéndola girar al ajuste mínimo.

Tras retirar el pasador de ventilación de aire con la ayuda de un paño para absorber cualquier escape de agua, enrosque la boquilla de inyección **Fernox Express** en el orificio de ventilación recortándola conforme al diámetro adecuado para que encaje firmemente. Conecte el tubo al adaptador y enrosque en la lata. Conecte el otro extremo del tubo a la boquilla en el radiador.

Vuelva a abrir la válvula de regulación (o válvula termostática) e inyecte todo el producto **Fernox Express** apretando el gatillo durante 30 segundos. Luego, cierre la válvula de regulación (o válvula termostática), retire la boquilla de inyección y apriete el pasador de ventilación de aire. Abra ambas válvulas del radiador, encienda el sistema de calefacción central y deje que funcione durante 15 minutos para permitir que el producto Express se disperse alrededor del sistema.

**Fernox Express** no sólo se puede dosificar directamente en el radiador, sino que también es ideal para dosificarse a través del tubo de llenado del sistema utilizando el adaptador especial apropiado suministrado con el producto. El proceso completo tarda menos de dos minutos.

