

Declaración de método para la limpieza y el tratamiento de sistemas domésticos nuevos

Limpieza e inhibición de una instalación de calefacción central nueva con **Fernox Cleaner F3** y **Fernox Protectors**.

Procedimiento

1. Llene el sistema de agua fría del grifo a la presión recomendada y compruebe si hay fugas; a continuación, vacíe totalmente el sistema asegurándose de que todos los grifos de desagüe estén completamente abiertos y que el sistema se ha vaciado completamente.
2. Añada **Fernox Cleaner F3** a través de un radiador utilizando un Inyector, el Express o el Superconcentrate de Fernox, a la dosis recomendada. Debe utilizarse un paquete como mínimo por vivienda. Si no está seguro de la tasa de dosificación, póngase en contacto con los Servicios Técnicos de Fernox, llamando al +44 (0)870 870 0362.
3. Vuelva a llenar el sistema y haga circular el **Fernox Cleaner F3** antes de encender la caldera. A continuación, ponga en servicio el sistema de la forma acostumbrada. El **Fernox Cleaner F3** debe permanecer en el sistema durante **1 hora** como mínimo a la temperatura normal de funcionamiento. Un periodo más largo de tiempo sería más beneficioso para el proceso de limpieza, especialmente si se ha utilizado un exceso de fundente.
4. Vacíe y purgue completamente el sistema para eliminar los productos químicos y residuos presentes. Esta es una parte crucial del proceso de limpieza y **debe** realizarse correctamente. Utilice un medidor de prueba de enjuague, como el **Fernox TDS meter**, para asegurarse de la eliminación satisfactoria del total de sólidos disueltos. **Se puede considerar que el sistema está completamente purgado cuando la diferencia entre el valor del agua del sistema y el valor del agua del grifo es menos del 10%.**
5. Unas diferencias de más del 10% significan que una cantidad considerable de residuos de limpiador ha quedado en el sistema y se necesita realizar otro purgado. Si no se eliminan, los residuos de limpiador favorecerán la corrosión e invertirán el proceso de limpieza.
6. Una vez que se haya limpiado totalmente el sistema, añádale **Fernox Protector F1**. El producto debe añadirse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Esto protegerá el sistema contra la formación de incrustaciones, la corrosión y las proliferaciones microbiológicas. Sin embargo, para que el **Fernox Protector F1** actúe correctamente, es esencial limpiar y purgar correctamente el sistema.
7. Rellene correctamente la pegatina que se incluye en la base de la etiqueta posterior del **Fernox Protector F1** y péguela junto a la caldera.
8. Nota: recomendamos comprobar los niveles de Protector una vez al año (normalmente durante la revisión) o antes si se ha perdido el contenido del sistema. Esta comprobación debe llevarse a cabo con la ayuda de un Fernox Protector test kit o una tira de prueba 60 second Protector Check.
9. Puede ponerse en contacto con los Servicios Técnicos de Fernox, llamando al +44 (0) 870 870 0362 si necesita mayor asistencia.

Nota: Las válvulas motorizadas deben abrirse manualmente durante el proceso de purgado y las válvulas antigraedad deben ponerse en derivación o retirarse temporalmente. Si fuese necesario taponar el orificio abierto de ventilación durante el purgado con agua del grifo para impedir el rebosamiento, asegúrese de quitar el tapón antes de poner en marcha el aparato.